



ENDEREÇO
 Rua Itajaí, 1220 (Fundos)
 Brusque - SC, Bairro Limoeiro, CEP 88356-305
 www.brustec.com.br
 www.facebook.com/brustec.lazer

CAIXA MONOCROMÁTICA BRUSTEC

Este equipamento tem a finalidade de acionamento de refletores de led com tensão de alimentação 12vcc, sendo que possui um encapsulamento IP 65 que protege a parte eletrônica contra poeira e respingos de água. Aumentando assim sua vida útil, caso o ambiente onde estiver instalado tenha algum destes problemas.

O equipamento deve ser dimensionado de acordo com a quantidade de LED, segue tabela com capacidade máxima para cada modelo de caixa de comando BRUSTEC:

MODELO DA CAIXA DE COMANDO	37 LED	70 LED	BALIZADOR 0,5 w	POWER LED 1 w	POWER LED 3 w	POWER 3,5 w	POWER LED 5 w	POWER LED 6 w	POWER LED 9 w	POWER LED 15w
2A	7	4	35	18	7	6	4	3	2	1
3A	8	5	55	25	9	9	5	5	4	2
6A	15	10	100	55	20	19	11	10	7	4
10A	30	19	185	95	34	33	19	18	12	7
20A	60	40	385	190	67	66	40	36	24	15
29A	80	60	565	290	108	98	60	54	36	22

IP 65 – Protegido contra poeira e respingos de água - CAIXA DE MONOCROMÁTICA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Caixa de comando 30A / 12 vcc = 360 Watts

Caixa de comando 20A / 12 vcc = 240 Watts

Caixa de comando 10A / 12 vcc = 120 Watts

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

✓ **ATENÇÃO PARA A SELEÇÃO DE TENSÃO EM CAIXAS MONOCROMÁTICAS DE 20A E 30A**



MODELOS DE 10A NÃO TEM NECESSIDADE DE ESCOLHA DA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO.

GARANTIA

Os equipamentos BRUSTEC têm um ano de garantia a partir da NF de venda da loja, se instalados conforme normas do manual e cobrindo somente defeitos de fábrica que serão avaliados pelo setor de assistência técnica da empresa.

COMO PROCEDER SE HOVER POSSIVEL DEFEITO EM SEU EQUIPAMENTO

1. Entre em contato com a loja que vendeu o equipamento, solicitando suporte para encontrar uma possível solução ou se possível a visita do técnico in loco para análise.
2. Se não for possível encontrar a causa do problema, entre em contato com o setor de assistência técnica em nossa empresa e explique o problema para o mesmo, para que assim possa ser realizado alguns testes, afim de detectar o defeito.

Telefone para contato: (47) 3350-3770 - (47) 3252-1477 - (47)3252-0485

E-mail: assistencia@brustec.com.br

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Abaixo esquema de ligação já com o uso de equipamento para proteção, DR (Disjuntor Residual 30ma).

É recomendado que para tal segurança, a instalação de todos os equipamentos, seja realizada por profissional competente e capacitado seguindo as normas e orientações vigentes.

Na instalação elétrica dos refletores de led Brustec, deve-se destacar, que é expressamente importante as emendas dos fios não terem nenhum tipo de contato com água ou umidade, para isso é necessário que a instalação seja feita por profissional capacitado e que siga também a NR10 e as normas vigentes. Para se evitar problemas, aconselhamos utilização de fita de alta fusão e fita isolante para isolamento de eventuais emendas. Não sendo realizado este procedimento, consequentemente implicará na perda de garantia do produto caso houver sinistros.



ACONSELHAMOS A INSTALAÇÃO DESTA EQUIPAMENTO EM LOCAL ABERTO E VENTILADO, A FIM DE EVITAR PROBLEMAS COMO UMIDADE E OXIDAÇÃO, AS QUAIS NORMALMENTE OCORREM EM CASAS DE MÁQUINA.